


# Anschluss Halterung S/E-Gerät an Handapparat Commander für Bosch FuG 8b

Dieser Anschluss gilt für die „Zweitbesprechung R“ mit quadratischen Tasten, die wir ab 2009 anbieten.

Handapparat Commander Zweitbesprechung

Halterung S/E-Gerät Bosch FuG 8b



Für den Mikrofon-Anschluss empfehlen wir, eine geschirmte Leitung.

Damit die Trägeranzeige funktioniert ist die gezeichnete Brücke zwischen Masse (5) und Träger- (8) der Zweitbesprechung erforderlich.

Wichtig: Der Widerstand 47  $\Omega$  zwischen Senderabstastung (4) und +12 V (10) der Zweitbesprechung darf nicht weggelassen werden.

Die Jumper bzw. Lötbrücken auf der Zweitbesprechung können für den Betrieb mit Bosch FuG 8b (oder ähnliche) unverändert verwendet werden.